



# < 붙임 1 >

## 무선충전기 소비자 구매·선택 가이드 및 주의사항

### □ 무선충전기 구매·선택 시 확인해야 할 정보

#### √ 무선충전기 사양 및 기능 확인

① 무선 충전 지원 여부	② 무선 충전 출력	③ 세부 기능 확인
 <p>· 보유한 기기의 무선충전 지원 여부 및 무선충전기의 호환성을 확인합니다.</p>	 <p>· 충전어댑터 무선충전기 스마트폰 및 주변기기의 지원 출력을 확인합니다. · 고속충전을 위해서는, 충전어댑터의 출력이 충전 패드의 출력 이상이어야 합니다.</p>	 <p>· 스마트폰 및 주변기기 동시충전, 충전 상태 알림, 코일 위치 조정 등 제품의 세부 기능을 확인합니다.</p>

#### √ 무선충전기 제품 형태

■ 선호하는 제품 형태 및 충전 패드 개수를 고려하여 적절한 제품을 선택합니다.

단독형	멀티형	거치형	패드형
			
<p>충전할 수 있는 패드가 1개 있는 제품</p>	<p>스마트폰과 무선이어폰·스마트워치 등을 동시에 2개 이상 충전할 수 있는 제품</p>	<p>제품을 비스듬히 세운 상태로 충전하는 형태의 제품</p>	<p>제품을 바닥과 수평하게 놓여서 충전하는 형태의 제품</p>

#### √ 사용 시 주의사항

- 무선충전기와 모바일기기 사이에 이물질(금속류, 동전, 자석, 카드 등)이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 주위 온도가 높을수록 충전 속도가 느려지므로, 고온 또는 습한 환경에서 사용하지 마세요.
- 무선 고속 충전을 위해 제품의 정격입력을 확인하여 사양에 맞는 충전어댑터를 사용하세요.
- 모바일기기에 두꺼운 재질의 커버를 장착하거나, 기기가 무선충전기 정위치에 거치되지 않으면 정상적인 충전이 되지 않습니다.

※ 소비자 피해가 발생하면, '소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, [www.consumer.go.kr](http://www.consumer.go.kr))'을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.